

Højbjerg den 18. januar 2016

Vejledning i brug af KeyPayer betalingsautomat

Aktivering af vaskemaskine



Nr	Aktion	Display/virkning	Kommentar
1.		Velkommen tt:mm:ss Læg kortet ovenpå	
2.	Placér KeyCard (kontokort) oven på betalingsautomaten	1: Ledig 2: Ledig	Aflæsningen af kontokortet sker trådløst.
3.	Tryk på tasten [1]	Kortsaldo: xxx,xx Kr Vælg beløb med ↑ og ↓	Vaskemaskinen er forbundet til 'kanal 1' Hvert tryk koster 8,00 kr.
4.	For Speed Perfect (forkortet vasketid, 1-1,5 timer) Tryk 2 gange på tasten [1]	Kortsaldo: <nedtalt kortsaldo> START=Tid: 1:30:00	2 tryk: strømmen er tilsluttet i 110 minutter Hvert tryk koster 8,00 kr.
5.	For alm. vask (vasketid 2,5- 2,75 timer) Tryk 3 gange på tasten [1]	Kortsaldo: <nedtalt kortsaldo> START=Tid: 2:15:00	3 tryk: strømmen er tilsluttet i 165 minutter Hvert tryk koster 8,00 kr.
6.	Tryk [Start]	1: optaget i: 1:50:00 eller 2:45:00	Tiden nedtælles løbende.
7.	Fjern KeyCard fra betalingsautomaten.	1: optaget i: 1:50:00 eller 2:45:00	Tiden nedtælles løbende.
8.	Vælg (på vaskemaskine) 1) relevant vaskeprogram 2) temperatur og 3) evt. [Speed Perfect] 4) [Start] (knap yderst th.)		Vaskens resttid fremgår af display'et på vaskemaskinen.

Bemærk:

- 1) Resttiden på betalingsautomaten SKAL være større end resttiden på vaskemaskinen!
- 2) Se vaskemaskinens Brugsvejledning for beskrivelse af øvrige muligheder

Vejledning i brug af KeyPayer betalingsautomat



Aktivering af tørretumbler

Nr	Aktion	Display/virkning	Kommentar
1.		Velkommen tt:mm:ss Læg kortet ovenpå	
2.	Placér KeyCard (kontokort) ovenpå betalingsautomaten	1: - 2: Ledig	Aflæsningen sker trådløst.
3.	Tryk på tasten [2]	Kortsaldo: xxx,xx Kr Vælg beløb med ↑↓	Tørretumbleren er forbundet til 'kanal 2' Hvert tryk koster 5,00 kr.
4.	For strygetørt : Tryk 2 gange på tasten [1]	Kortsaldo: <nedtalt kortsaldo> START=Tid: 1:20:00	2 tryk: strømmen er tilsluttet i 80 minutter Hvert tryk koster 5,00 kr.
5.	For skabstørt : Tryk 3 gange på tasten [1]	Kortsaldo: <nedtalt kortsaldo> START=Tid: 2:00:00	3 tryk: strømmen er tilsluttet i 120 minutter Hvert tryk koster 5,00 kr.
6.	Tryk [Start]	2: optaget i: 1:20:00 eller 2:00:00	Tiden nedtælles løbende.
7.	Fjern KeyCard fra betalingsautomaten.	2: optaget i: 1:20:00 eller 2:00:00	
8.	VIGTIGT: udtag skuffen i øverste venstre side på tørretumbleren og tøm evt. vand ud i afløbet i gulvet. Montér skuffen igen.	← Vigtigt!	Tørringen stopper, når skuffen er fyldt og du mister din betaling!
9.	VIGTIGT: åben lågen til tørretumbleren, fjern fnugfilteret (i bunden af åbningen), åben fnugfilteret og fjern evt. fnug.	← Vigtigt!	
10.	Vælg relevant program på tørretumbleren og tryk på knap yderst til højre.		Tørringens resttid fremgår af display'et på tørretumbleren.